

Handbuch

PDU SM-1688 PDU SW-1081 PDU SW-1681

CE





	1.1 1.2	Einleitung	3
	1.3	Generelle Hinweise	3
2	Siche	rheit	4
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
		2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen	4
		2.1.2 Entsorgung	4
	2.2	Generelle Hinweise	4
	2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	4
3	Produ	ıkteigenschaften	6
	3.1	Merkmale	6
	3.2	Gerätebeschreibung	7
	3.3	Technische Daten	9
	3.4	Elektrischer Anschluss	9
4	Instal	lation	10
5	Bedie	nung über Webinterface	11
	5.1	Login	11
	5.2	Menüpunkt: Information - PDU	
	5.3	Menüpunkt: Information - System	13
	5.4	Menüpunkt: Control - Outlet	13
	5.5	Menüpunkt: Control - Group (nur SM-1688)	14
	5.6	Menüpunkt: Control - Schedule (nur SM-1688)	15
	5.7	Menüpunkt: Control - Ping Action (nur SM-1688)	15
	5.8	Menüpunkt: Configuration - PDU	16
	5.9	Menüpunkt: Configuration - Threshold	17
	5.10	Menüpunkt: Configuration - User	18
	5.11	Menüpunkt: Configuration - Network	19
	5.12	Menüpunkt: Configuration - Mail	19
	5.13	Menüpunkt: Configuration - SNMP	20
	5.14	Menüpunkt: Configuration - Time	21
6	Bedie	nung über SNMP	22
7	Bedie	nung über das PDU Utility	22
8	Instar	ndhaltung	23
9	Entso	rgung	23
10	Garan	ntiebestimmungen	24
11	Konta	Iktinformation	24

1 Grundlegende Informationen Handbuch Nitrox PDU SW-xxxx/ SM-xxxx



1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer Coba Nitrox PDU entschieden haben.

PDUs sind intelligente Stromverteiler für Computer in Serverschränken und bieten, je nach Modell, verschiedene, zusätzliche Eigenschaften.

Um lange Freude an Ihrer PDU zu haben und den optimalen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und insbesondere die Sicherheitsinformationen zu beachten.

1.2 Lieferumfang

1x PDU

1x Anschlusskabel

1x CD mit Handbuch auf Deutsch und Englisch

1.3 Generelle Hinweise

Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss von Computern innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.

2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Anschlusskabel an.

Ziehen Sie nicht den Netzstecker indem Sie am Kabel ziehen.

Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät

Platzieren Sie das Gerät oder Kabel nicht in der Nähe von Hitzequellen

Benutzen Sie keinen beschädigten Netzstecker

HINWEIS





Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Netzkabel.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. (Brandgefahr/ elektrischer Schlag)

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Entfernen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)

Entnehmen Sie das Netzkabel aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Achten sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisierten Fachpersonal.







3 Produkteigenschaften

Die PDU ermöglicht das An- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten über ein TCP/ IP Netzwerk. Nach Anschluss des Gerätes kann jede der 8 Steckdosen über einen Webbrowser unabhängig voneinander geschaltet werden. Zusätzlich können, je nach Modell, Einzel- oder Gesamtleistung und, mit einem optional erhältlichen Sensor, auch Umgebungsparameter abgerufen werden.

3.1 Merkmale

- Eingebauter Web Server mit Realtime Stromüberwachung
- Eingebaute true RMS Strommessung
- Anzeige der IP Adresse im Display
- Alarmmeldung über Lautsprecher
- E-Mail und SNMP Warnungssendung
- Unterstützt PDU Monitor Software zur Überwachung mehrerer PDU's
- Unterstützt SNMP und MIB zur Überwachung der PDU per NMS
- Unterstützt Einzelabsicherung der Steckdosen
- Realtime Umschaltung des Ausgangs
- Zustandsanzeige per LED
- Unterstützt Einschaltverzögerung
- Optionaler Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor (nur SM-1688)



3.2 Gerätebeschreibung

SM-1688 Vorne



SM-1688 Hinten



- 1 Sicherungsautomat, Überlastschutz
- 2 LED DHCP: Zeigt an ob DHCP aktiv LED SSL: Ohne Funktion
- 3 Display Meter Anzeige von Stromstärke und IP-Adresse ID - Identifikation der PDU
- 4 Funktionsknopf

Abstellen des Alarms (Der Überlastalarm kann nicht abgestellt werden)
Drücken und Halten für 2 Sek. um IP-Adresse anzuzeigen
Drücken und Halten für 4 Sek. für Wechsel zwischen DHCP und fester IP
Drücken und Halten für 6 Sek. für Zurücksetzen auf Werkseinstellung

- 5 LED Anzeige Ausgang-Status
 - Grün angeschlossenes Gerät
 - Rot Fehler am Ausgang
- 6 Anschluss des optionalen Sensors
- 7 Netzwerkanschluss
- 8 Lautsprecher

Warnung - 1 Ton pro Sekunde

Überlast - 3 Töne pro Sekunde (Der Alarm ertönt so lange bis der Strom wieder normal ist und der Grenzwert um mindestens 0,5A unterschritten wird)

- 9 Stromausgänge
- 10 Stromeingang



SW-1081/ 1681 Vorne



SW-1081/ 1681 Hinten



- 1 Sicherungsautomat, Überlastschutz
- 2 Stromausgänge
- 3 LED DHCP: Zeigt an ob DHCP aktiv
- 4 Display

Meter - Anzeige von Stromstärke und IP-Adresse

- ID Identifikation der PDU
- 5 LED Anzeige Ausgang-Status
 - Grün angeschlossenes Gerät
- 6 Funktionsknopf
 - Abstellen des Alarms (Der Überlastalarm kann nicht abgestellt werden)
 - Drücken und Halten für 2 Sek. um IP-Adresse anzuzeigen
 - Drücken und Halten für 4 Sek. für Wechsel zwischen DHCP und fester IP
 - Drücken und Halten für 6 Sek. für Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- 7 Netzwerkanschluss
- 8 Lautsprecher
 - Warnung 1 Ton pro Sekunde
 - Überlast 3 Töne pro Sekunde

Der Alarm ertönt so lange bis der Strom wieder normal ist und der Grenzwert um mindestens 0,5A unterschritten wird.

9 Stromeingang

9



3.3 Technische Daten

Anschlüsse:	1x Stromeingang 230V~ AC, 10A (IEC-60320 C13), 47- 63 Hz (Nur Modell SW-1081)
	1x Stromeingang 230V~ AC, 16A (IEC-60320 C20), 47- 63 Hz (Nur Modell SM-1688/ SW-1681)
	8x Stromausgang 230V~ AC, 10A (IEC-60320 C13)
	1x Ethernet (RJ45)
	1x Sensorausgang (RJ11) (Nur Modell SM-1688)
Netzwerkanschluss:	10 Mbit/s 10baseT Ethernet (RJ45)
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, DHCP, SNMP, Mail
Schaltstrom (gesamt):	10A (2300W) nur Modell SW-1081
	16A (3600W) nur Modell SM-1681/ SW-1681
Schaltstrom (je Port):	10A (2300W)
Anzeigebereich:	0-20A
Auflösung:	0,1A
Genauigkeit:	+/- 2%
Betriebstemperatur:	5°C - 45°C
Luftfeuchtigkeit:	0% - 95%
Маве:	19" / 1 HU
Gewicht:	1,5 kg

3.4 Elektrischer Anschluss

Modell SW-1081:Anschluss mit 10A Kaltgerätekabel an Stromnetz
Gesamtlast darf 10A (2300W) nicht übersteigenModell SW-1681:Anschluss mit 16A Kaltgerätekabel an Stromnetz
Gesamtlast darf 16A (3600W) nicht übersteigenModell SM-1688:Anschluss mit Kaltgerätekabel 16A an Stromnetz
Gesamtlast darf 16A (3600W) nicht übersteigen





4 Installation

Temperatur – Bei Einbau in ein geschlossenes Rack kann die Innentemperatur größer als die Umgebungstemperatur sein. Achten Sie daher darauf, dass die angegebene maximale Umgebungstemperatur aller Komponenten im Bereich der spezifizierten Herstellerangaben liegt.

Air Flow – Achten Sie beim Einbau darauf den Luftstrom innerhalb des Racks nicht zu behindern.

1. Packen Sie die PDU aus und kontrollieren Sie sie auf Beschädigungen.

Sollte Ihre Konsole äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

- Stellen Sie sicher, dass alle anzuschließenden Komponenten ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind bevor Sie die Konsole installieren.
- 3. Befestigen Sie die Rackhalterungen mit den beiliegenden Schrauben am Gerät.
- 4. Wählen Sie einen Montageplatz für das Gerät und befestigen Sie die PDU mit den Rackhalterungen und entsprechenden Schrauben am Rack.
- Schließen Sie die Stromein- und ausgangskabel entsprechend an. Achten Sie auf die Einhaltung der maximalen Lasten (siehe Punkt 3.3/ 3.4).
- 6. Verbinden Sie das Ethernetkabel mit der PDU
- 7. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Die Bedienung der PDU erfolgt ausschließlich über das Netzwerk. Dazu muss die PDU am Netzwerk angeschlossen und eingebunden sein.

Die PDU ist im Auslieferungszustand auf DHCP voreingestellt. Sollte dies nicht der Fall sein ist die voreingestellte IP-Adresse: 192.168.0.216.

HINWEIS

HINWEIS



5 Bedienung über Webinterface

5.1 Login

Geben Sie die IP-Adresse der PDU im Web-Browser ein

Der voreingestellte Username ist "snmp"

Das Passwort lautet "1234"

Connect to 192.168.0.59
The server 192.168.0.59 at Protected requires a username and password. Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK Cancel

5.2 Menüpunkt: Information - PDU

Anzeige der Gesamtstromlast

Wenn ein Sensor angeschlossen ist (nur Modell SM-1681) werden zusätzlich Raumtemperatur und –luftfeuchtigkeit angezeigt.



SW-1081/1681

X	Inter-Tech Elektronik Han D-30855 Langenhagen - vertrieb@inter-tech www.inter-tech.d	dels GmbH Germany n.deX			
Total load: 0.0 A , Status: Normal					
Information	PDU				
PDU	PDU	0.0 A Normal			
System					
Control	Threshold				
Configuration	Warning	8.0 A			
	Overload	10.0 A			
Threshold					
<u>User</u>					
Network					
Mail					
SNMP					

SM-1688

	Inter-Tech Elektronik Handels Gmb D-30855 Langenhagen - Germany vertrieb@inter-tech.de www.inter-tech.de	<u>Nitro</u> X
То	tal load: 3.9 A , Status:	: Normal
Information	PDU	
PDU	PDU1	0.0 A Normal
System	PDU2	0.6 A Normal
Control	PDU3	0.3 A Normal
Outlet	PDU4	1.4 A Normal
Group	PDU5	0.6 A Normal
Schedule	PDU6	0.3 A Normal
Ping Action	PDU7	0.5 A Normal
Configuration	PDU8	0.2 A Normal
PDU	Total Current	3.9 A Normal
Threshold		
User	Option Device	
Network	Temperature	+29.9 C
Mail	Humidity	06 %
SNMP		
Time		



5.3 Menüpunkt: Information - System

Anzeige der Systeminformationen wie

Modell Nummer

Firmware Version

MAC Adresse

System Name

System Kontakt

Aufstellungsort

	Inter-Tech Elektronik Handels Gml D-30855 Langenhagen - Germany vertrieb@inter-tech.de www.inter-tech.de	
То	tal load: 0.0 A , Status	: Normal
Information	Model No.	PDU SW-1081
PDU	Firmware Version	s4.82-091012-1cb08s
System	MAC Address	00:06:18:75:96:4B
Control	System Name	PDU
Outlet	System Contact	Admin
Configuration	1 4	
PDU	Location	Office
Threshold		Apply
User		
Network		
Mail		
SNMP		

5.4 Menüpunkt: Control - Outlet

Status-Anzeige/ Änderung der PDU Ausgänge

Wählen Sie im Kästchen die zu ändernden Ausgänge aus und ändern Sie den Status durch Klicken auf den entsprechenden Knopf

ON: Drücken um ausgewählten Ausgang anzuschalten

OFF: Drücken um ausgewählten Ausgang auszuschalten

OFF/ON: Drücken um ausgewählten Ausgang zu rebooten

Handbuch P	X	Inter-Tech Elektronik Ha D-30855 Langenhagen vertrieb@inter-tec www.inter-tech	ndels GmbH - Germany -h.de	trox
	Г	Total load: 0.0 A , S	Status: Normal	
	Information	PDU	Status	
	PDU	OutletA	ON	
	System	OutletB	ON	

13 von 25 19.01.2018



5.5 Menüpunkt: Control – Group (nur SM-1688)

Hier können Sie die Ausgänge zu Gruppen zusammenfassen und gemeinsam schalten. Die Ausgänge werden mit Ihrem Namen (wie unter Configuration – PDU eingetragen) mit Komma getrennt eingegeben.

	Inter-Tech Elektronik Hande D-30855 Langenhagen - G vertrieb©inter-tech.de www.inter-tech.de	ermany de mad	NIEri	zx
То	tal load: 3.9 A , St	atus; Norma	L.	
Information PDU	Outlet (A,B,C)			Active
System	A,	ON	OFF	
Control	В,	ON	OFF	2
Outlet	C,	ON	OFF	
Group	D,	ON	OFF	
Schedule	E,	ON	OFF	M
Ping Action Configuration	Fr	ON	OFF	×
PDU	G,H,	ON	OFF	
Threshold	H,	ON	OFF	R
<u>User</u> <u>Network</u> <u>Mail</u> <u>SNMP</u> Time	S	etting Ap	pły	

5.6 Menüpunkt: Control – Schedule (nur SM-1688)



Hier können Sie Zeiten angeben, zu denen die Ausgänge an- oder ausgeschaltet werden. Auch ein Aus-Ein Schaltzyklus kann eingestellt werden.

Х	Inter- D-30	Tech Elekti 855 Lange vertrieb@ www.in	ronik Handels nhagen - Gern inter-tech.de ter-tech.de	GmbH nany		tro	r
	Total	load: 3.9	A , Status:	: Normal			
Information PDU System	Current Tim Outlet (A,B,)	ne: 2016/ Every	01/29 15:00 Date (yy/mm/dd)	:55 Begin (hh:mm)	End (hh:mm)	Action	Active
Control	A,B,	Day 👻	09/06/30	14:48	18:30	OFF/ON ~] 🗆
Group	В,	Mon ~	09/06/30	07:59	18:30	ON ~	
Schedule Ping Action	С,	Mon 🗸	09/06/30	07:59	18:30	ON ~]
Configuration	D,	Mon ~	09/06/30	07:59	18:30	ON ~	
PDU Threshold	E,	Mon ~	09/06/30	07:59	18:30	0N ~	
User	F,	Mon ~	09/06/30	07:59	18:30	ON ~	
<u>Network</u> <u>Mail</u>	G,	Mon 🕑	09/06/30	07:59	18:30	ON ~	
<u>SNMP</u> Time	H,	Mon ~	09/06/30	07:59	18:30	ON ~]

5.7 Menüpunkt: Control – Ping Action (nur SM-1688)

Hier können Sie IP Adressen anpingen lassen und bei nicht erfolgter Antwort einen Schaltvorgang bei einem Ausgang veranlassen.

	Inter-Tech Elekt D-30855 Lange vertrieb@ www.in	<u>NIL-D</u>	trox		
	Total load: 3.	9 A , Status: No	rmal		
Information PDU	Ping IP Address	Response 10 minutes	Outlet	Action	Active
<u>System</u>	19.168.23.200	0	PDC	OFF/ON 👻	
Outlet	19.168.23.201	0	DBServ	OFF/ON 🛩	
Group Schedule	19.168.23.202	0	OutletC	OFF ~	
Ping Action	19.168.23.203	0	OutletD	OFF 👻	
Configuration	19.168.23.204	0	OutletE	OFF ~	
Threshold User	19.168.23.205	0	OutletF	OFF 👻	
Network	19.168.23.206	0	OutletG	OFF 🖌	
Mail SNMP	19.168.23.207	0	OutletH	OFF ~	

5.8 Menüpunkt: Configuration - PDU



Benennung der Ausgänge und Einstellen der Verzögerungszeit

Name: Benennung des Ausgangs

ON: Einstellen der Verzögerungszeit beim Einschalten je Ausgang

OFF: Einstellen der Verzögerungszeit beim Ausschalten je Ausgang

Beachten Sie: Die max. Verzögerungszeit ist 255 Sek.

Х	TOX						
Total load: 0.0 A , Status: Normal							
Information PDU	Name	ON Delay(sec)	OFF Delay(sec)				
System	OutletA	1	1				
Control	OutletB	2	2				
Outlet	OutletC	3	3				
Configuration	OutletD	4	4				
PDU	OutletE	5	5				
Threshold	OutletF	6	6				
<u>User</u> Network	OutletG	7	7				
Mail	OutletH	8	8				
SNMP	Apply	Apply	Apply				

Beachten Sie :

Nachdem die PDU ans Stromnetz angeschlossen wurde, startet Sie die Ausgänge nach den voreingestellten Werten. In der Werkseinstellung wird jeder Ausgang mit einer Verzögerung von einer Sekunde auf den vorangegangenen gestartet.

Wird die PDU vor Vollendung der Startsequenz vom Stromnetz getrennt, stellt sie nach Wiederherstellung der Stromversorgung den letzten Status wieder her. Evtl. nicht gestartete Ausgänge müssen im Web-Interface per Hand gestartet werden.

5.9 Menüpunkt: Configuration - Threshold

Einstellung der Grenzwerte für Warnung und Überlastung



Nur bei SM-1688: - Einstellung der Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Getrennt für jeden Port einstellbar

SW-1081/1681

Х	Inter-Tech Elektronik H D-30855 Langenhage vertrieb@inter-te www.inter-te	landels GmbH n - Germany tech.de min ch.de	<u>Nitro</u> X
То	tal load: 0.0 A ,	Status: Norma	I
Information			old (Amp)
PDU	Name	Warning	Overload
<u>System</u>	PDU	8	10
Control		Ar	vla
Outlet			F 7
Configuration			
PDU			
Threshold			
User			
Network			
Mail			
SNMP			

SM-1688



17 von 25 19.01.2018



5.10 Menüpunkt: Configuration – User

Ändern der ID und des Passwortes

Voreinstellung der ID ist "snmp" und des Passwortes "1234"

X	Inter-Tech Elektronik Handels GmbH D-30855 Langenhagen - Germany vertrieb@inter-tech.de www.inter-tech.de
3	otal load: 0.0 A , Status: Normal
Information PDU System Control Outlet Configuration PDU	Original ID
Threshold User Network Mail SNMP	Apply

5.11 Menüpunkt: Configuration – Network Netzwerkinformationen



	Inter-Tech Elektronik Handels Gm D-30855 Langenhagen - German vertrieb@inter-tech.de www.inter-tech.de	
Т	otal <mark>load: 0.0 A , Status</mark>	: Normal
Information	IP Address	
PDU	Host Name	DIGIBOARD
System	IP Address	10.0.052
Control	Subnet Mask	255.255.255.0
Outlet	Gateway	10.0.0.100
Configuration		✓ Enable DHCP
PDU	DNS Server IP	
Threshold	Primary DNS IP	10 0 0 7
User		10.0.0.7
Network	Secondary DNS IP	10.0.0.100
Mail		Apply
SNMP		

5.12 Menüpunkt: Configuration – Mail

Bei Erreichen der voreingestellten Grenzwerte kann die PDU eine Email an eine voreingestellte Emailadresse senden.

Email Server: Mailserver Name

Sender's Email: Absender Emailadresse

Email Address: Empfänger Emailadresse

Die Nachricht beinhaltet:

Ausgang A-H XXXXXXXX

X=0 : Strom aus X=1 : Strom an



Х	Inter-Tech Elektronik D-30855 Langenhag vertrieb@inter www.inter-te	Handels GmbH en - Germany -tech.de
	Total load: 0.0 A	, Status: Normal
Information	Email Setting Email Server	mail.your.com
System Control	Sender's Email	sender@yourcom.com
<u>Outlet</u> Configuration	Email Address	
<u>PDU</u> <u>Threshold</u>		Apply
<u>User</u> <u>Network</u>		
Mail <u>SNMP</u>		

5.13 Menüpunkt: Configuration – SNMP

Bei Erreichen der voreingestellten Grenzwerte kann die PDU eine SNMP Nachricht an eine voreingestellte IP-Adresse verschicken.

Trap Notification: Eingeben der Empfänger IP-Adresse

Community: Einstellen des SNMP Bereiches

- Read: Lesebereich ist fest auf "public" voreingestellt
- Write: Schreibbereich ist voreingestellt auf "public" und kann individuell vergeben werden.

	Inter-Tech Elektronik Hand D-30855 Langenhagen - G vertrieb@inter-tech. www.inter-tech.de	els GmbH Germany de <i>mitroX</i>
То	tal load: 0.0 A , St	atus: Normal
Information	Trap Notifica	tion
PDU	Receiver IP	192.168.0.1
<u>System</u>		
Control		Apply
Outlet	Community	
Configuration	Read	public
PDU	Write	public
Threshold		Apply
<u>User</u>		
Network		
Mail		
SNMP		

5.14 Menüpunkt: Configuration – Time (nur SM-1688) Handbuch PDU SW-xxx/ SM-xxxx



Einstellen der Uhrzeit und festlegen eines Zeitservers.

	Inter-Tech Elektronik Handels G D-30855 Langenhagen - Germa vertrieb@inter-tech.de www.inter-tech.de	
Information	Internet Time Setting	
System	Time Between Updates	NO ¥
Control	Drimany Time Conver	neel ata ara
<u>Outlet</u>	Primary Time Server	pool.ntp.org
Schedule	Secondary Time Server	asia.pool.ntp.org
Ping Action	Time Zone	GMT+8:00 V
Configuration		Apply
PDU	System Time 2007/01/	01 00:04:50
<u>User</u>	System Time	01 00.0 1.00
Network	(yyyy/mm/dd hh:mm:ss)	2007/01/01 00:04:4
Mail		Apply
SNMP		
Time		

6 Bedienung über SNMP



Die PDU ist kompatibel zu SNMP v1 und v2.

Auf der beiliegenden CD finden Sie im Ordner MIB die Datei PDUMIB.mib zum Import in eine SNMP Serveranwendung. Wenn Sie die Datei mit einem Text Editor öffnen, sind die einzelnen Bezeichner und deren Funktion in der Datei erklärt.

Die weitere Vorgehensweise zur Konfiguration der PDU in Ihrer Serveranwendung entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Anwendung.

Sollten Sie selber Skripte programmieren wollen, finden Sie die nötigen Informationen zur Konfiguration in den Normungen zu SNMP.

7 Bedienung über das Utility

Die PDU Utility Software finden Sie auf der beiliegenden CD im Ordner PDU_Utility, sowie die entsprechende Anleitung im Ordner User-Manual.



8 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf dieses Produkt keinerlei Wartung, die ein Öffnen oder ein Arbeiten innerhalb des Produktes erfordern.

Zum Säubern des Gerätes, können Sie dieses mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem nassen oder feuchten Lappen, es besteht dabei die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Kontrollieren Sie regelmäßig Anschlussleitungen auf Beschädigungen.

Tauschen Sie beschädigte Anschlussleitungen gegen zugelassene neue Anschlussleitungen aus.

9 Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls. HINWEIS







10 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- fahrlässigem Verhalten,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- Schäden durch höhere Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten und Dateibeschädigungen haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

11 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH Hainhäuser Weg 93 D-30855 Langenhagen Germany

Tel: +49 511 72667830 Fax: +49 511 72667837 Email: vertrieb@inter-tech.de Web: www.inter-tech.de



www.inter-tech.de